

TITAN Box Digital Clock

BRUKSANVISNING

Produktprofil:


- 6 siffrors 4 tums extra ljus LED-klocka.
- Hölje av matt aluminiumlegering och matt svart lins.
- DC12V/2A ström. Använd originaladapter.
- Infraröd fjärrstyrning, använd 2 stycken AAA-batterier.

Funktionsdetaljer:


Klocka

Tryck "CLOCK"(KLOCKA) tangent för att visa tiden.

Tryck "24Hrs"(24 timmar) eller "12Hrs"(12timmar) tangent för att visa 24 timmars tid eller 12 timmarstid (12 timmar)



Militärtid (24 timmar)



Standardtid (12 timmar)

Tryck på "EDIT"(REDIGERA)-tangenten för att ställa in tiden: Tryck vänster eller höger tangent för att ändra blinkande värden med nummertangenterna.

Tryck "EDIT"(REDIGERA)-tangenten en andra gång för att spara & gå ur inställningar eller tryck "EXIT" (GÅ UR) tangenten för gå ur utan att spara.

Intervalltidtagning

Tryck "INT"-tangent till för att slå på intervalltidtagningensläget.

Blå siffror är till för rundor (max 99 rundor), röda siffror är till för träningsperiod eller vilotid (max 99 minuter, 59 sekunder). Om 2 röda punkter blinkar stadigt betyder det träningsperiod, annars är det för vilotid.

Tryck på "EDIT"(REDIGERA)-tangenten för att ställa in en ny anpassad intervalltid och mata in värden för rundor (2 blå siffror).

Tryck "EDIT"(REDIGERA)-tangenten en andra gång för att ställa in träningsperiod. Tryck vänster eller höger tangent för att ändra blinkande värden och ställ in värden med sifvertangenterna (4 röda siffror)

Tryck "EDIT"(REDIGERA)en tredje gång för att ställa in vilotid. Tryck vänster eller höger tangent för att ändra blinkande värden och ställ in värden med sifvertangenterna(4 röda siffror)



Ställ in träningsperiod



Ställ in vilotid


Tryck "EDIT" (REDIGERA) en fjärde gång för att spara & gå ur inställningar eller tryck på "EXIT" (GÅ UR) -tangenten för att gå ur utan att spara. Eller följt av tryckning på en sifvertangent för att spara aktuell inställning som snabbval.

Användare kan ta fram den här intervalltidtagningen direkt med snabbvalstangenten.

Tryck "Up/Dn"-tangenten för att antingen räkna upp eller ner tiden. Tryck "OK"-tangenten för att starta/ stoppa/ återuppta intervalltidtagningen.

Nedräkning

Tryck på nedåtpiltangenten för att slå på nedräkningsläge. Ett långt pip hörs när tiden nås.



Tryck "OK"-tangenten för att starta/stoppa/ återuppta nedräkningen.

Tryck på "EDIT"(REDIGERA)-tangenten för att ställa in en ny anpassad nedräkning. Tryck vänster eller höger tangent för att ändra blinkande värden och ställ in värden med sifvertangenterna.

Tryck "EDIT"(REDIGERA)-tangenten en andra gång för att spara & gå ur inställningar eller tryck "EXIT" (GÅ UR) tangenten för gå ur utan att spara. Eller följt av tryckning på en sifvertangent för att spara aktuell inställning som snabbval.

Användare kan ta fram den här nedräkningen direkt med snabbvalstangenten.

Uppräkningstidtagning

Tryck på uppåtpiltangenten för att slå på uppräkningsläge. Ett långt pip hörs när tiden nås.



Tryck "OK"-tangenten för att starta/stoppa/ återuppta uppräkningsläget.

Tryck på "EDIT"(REDIGERA)-tangenten för att ställa in en ny anpassad uppräkningsperiod. Tryck vänster eller höger tangent för att ändra blinkande värden och ställ in värden med sifvertangenterna.

Tryck "EDIT"(REDIGERA)-tangenten en andra gång för att spara & gå ur inställningar eller tryck "EXIT" (GÅ UR) tangenten för gå ur utan att spara. Eller följt av tryckning på en sifvertangent för att spara aktuell inställning som snabbval.

Användare kan ta fram den här uppräkningsläget direkt med snabbvalstangenten.

Förinställd 100 minuter uppräkningsperiod

Tryck på F1-tangenten för att starta 100 minuters uppräkningsläge.



Tryck på "OK"-tangenten för att starta/ stoppa/återställa tidtagningen

Tryck på "Reset"-tangenten för att nollställa.

De här förinställda tidtagningen kan inte ändras. Den räknar från 00:00 till 99:59 i MM:SS.

Förinställd 20 minuters nedräkning

Tryck på F2 för att starta 20 minuters nedräkningsläge.

F 2 2 0 : 00

Tryck på "OK"-tangentsen för att starta/ stoppa/ återuppta tidtagningen. Tryck på "Reset" (Återställ) -tangentsen för att gå tillbaka till 20:00.

De här förinställda tidtagningen kan inte ändras. Den räknar från 20:00 till 00:00 i MM:SS.

Fight Gone Bad tidtagning

Tryck på "FGB"-tangentsen för att ställa in läget.

F 3 1 7 : 00

Tryck på "OK"-tangentsen för att starta/ stoppa/ återuppta tidtagningen. Tryck på "Reset" (Återställ) -tangentsen för att gå tillbaka till 17:00.

FGB-läget består av tre 5-minuters rundor och 1 minuts vila mellan varje runda. Det piper en gång vid starten för varje 1.minutsträning och piper två gånger vid start för varje 1-minutsvila.

Tabata tidtagning

Tryck på "TBT"-tangentsen för att starta Tabata-läge.

F 4 0 0 : 00

Tryck på "OK"-tangentsen för att starta/ stoppa/ återuppta tidtagningen. Tryck på "Reset" (Återställ) -tangentsen för att gå tillbaka till 00:00.

Tabata-läget består av 8 rundor av 20 sekunders träning och 10 sekunders vila. Det piper en gång när träningen slutar och piper två gånger när vilan slutar.

Stoppur

Tryck på "Stop" tangentsen för att sätta igång stoppuret.

F 5 0 0 : 00

Tryck på "OK"-tangentsen för att starta/ stoppa/ återuppta tidtagningen. Tryck på "Reset" (Återställ) -tangentsen för att nollställa.

10 sekunders förberedelse

Tryck på "+-10s"-tangentsen för att aktivera eller deaktivera 10-sekunders nedräkningen före varje funktion.

10

Aktiv

- 10

Deaktivera

Återställ tidtagning

Press reset key for back to default setting of current mode.

Observera :

- Avsluta pågående funktion och välj annan funktion.
- En sifvertangent gäller endast för det senaste snabbvalet.
- Klockans inställning måste vara 24-timmarsläge

TANGENT LAYOUT:

